

## Serie Luftreiniger XG 500/520/820

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Roters Luftreiniger aus der Serie XG 500, XG 520 oder XG 820 erworben und sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Für die Erhaltung der Filterleistung ist ein regelmäßiger Austausch der Filterpatronen notwendig. Kontrollieren Sie die Filterpatronen alle 6 Monate oder nach dem Aufleuchten der roten Filterintervallanzeige. Diese Anleitung erklärt die nötigen Schritte für den Austausch der Filterpatronen.



### Vor dem Filtertausch unbedingt beachten!

Vor dem Filtertausch unbedingt den Luftreiniger ausschalten und den Netzstecker ziehen.  
Den Luftreiniger mit der Frontseite auf eine weiche Unterlage legen.

Beim Filtertausch eine Schutzmaske (FFP2) und Einmalhandschuhe tragen. Den Filtertausch nicht im Hygienebereich durchführen.

Die Filterpatronen bitte vorsichtig behandeln. Kleinste Beschädigungen können die Wirksamkeit des Filters beeinträchtigen.  
Bei dem Einsetzen der HEPA H14 Filterpatrone nicht das beiliegende Prüfzeugnis entfernen.

Alle elektrischen Bauteile dürfen nicht mit Wasser oder lösungsmittelhaltigem Reiniger gesäubert werden. Diese können in die Elektrobauteile sowie die Verdrahtung eindringen, diese auflösen, und somit einen Stromschlag verursachen.

Der Luftreiniger darf niemals mit gelösten oder fehlenden Schrauben am Revisionsdeckel oder ohne Filter betrieben werden.

Weitere Informationen befinden sich in der Betriebsanleitung des Luftreinigers.



1 Mit einem Innensechskantschlüssel die vier Klemmschrauben am Geräteboden lösen. Die Schrauben circa 35 mm herausdrehen.



4 Alle Filterpatronen in einen Entsorgungssack legen und das Gehäuse des Luftreinigers säubern.



2 Die vier Revisionsdeckelschrauben an der Rückseite des Luftreinigers lösen. Den Revisionsdeckel abnehmen.



5 Neue Filterpatronen einsetzen. Dabei die richtige Anordnung und Luftrichtung der Patronen beachten.



3 Den Vorfilter aus dem Gehäuse nehmen. Dann den Aktivkohlefilter/Gasfilter und den HEPA H14 Filter herausnehmen.

6 Im Anschluss Deckel auflegen, die vier Klemmschrauben und die vier Revisionsdeckelschrauben wieder festziehen. Dann den Luftreiniger aufstellen und einen Probetrieb durchführen.

### Noch Fragen zum Filtertausch?

Melden Sie sich gerne bei uns unter:  
02151 743011 oder [info@roters.gmbh](mailto:info@roters.gmbh)

Filterpaket	Artikelnr.	bestehend aus
für XG 500	FPX50050	PM Z-Line (Vorfilter), Aktivkohlefilter, HEPA H14
für XG 520	FPX52080	PM1 70% (Vorfilter), Aktivkohlefilter, HEPA H14
für XG 820	FPX82080	PM1 70% (Vorfilter), Aktivkohlefilter, HEPA H14

© Copyright ROTERS GmbH | Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler vorbehalten.